


KOMFORTKLIMA REGELUNG



Ein/Aus - On/Off



Temperatur hoch/runter

Temperature up/down



Keine Bedienung

(Komfortautomatik)

No use (automatic comfort control)



Keine Bedienung

(Technikmenü)

No use (technical menu)



ACHTUNG: System

schaltet bei geöffnetem Fenster nach ca. 2 Min. aus und sobald das Zimmer den gewünschten Temperatur erreicht hat.

ATTENTION: System turns off with an open window after 2 min. and as soon as wished temperature in the room is reached.